R-TYPE コンバイラ　組み立て説明書

(C)1987 IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. All rights Reserved.


STEP1 はじめに

このたびはRocketのキットをお買い上げくださりありがとうございました。
キット製作の前に、以下の注意をお読みください。

- ●組立にはカッター、ピンバイス等の工具が必要です。
- ●キットの複製にあたり、離型剤を使用しています。
  組立前に各パーツを中性洗剤等でよく洗ってください。
- ●レジンパーツは通常のプラモデル用接着剤では接着できません。
  接着には瞬間接着剤かエポキシ系接着剤をお使いください。
- ●大きなパーツ、細長いパーツ等、強度が必要な箇所は適宜金属線等で補強してください。
- ●小さなパーツをお子様が誤って飲み込んだりすることのないようご注意ください。
- ●このキットは個人複製品ですのでパーツに気泡や段差があります。
  小さなものはパテで修復してください。
  極端に大きな気泡や欠損があった場合は下記まで御連絡ください。代替パーツを送付いたします。


Rocket
Blog: http://rocket409.blog6.fc2.com/
Mail: rocket@earth.ocn.ne.jp

STEP2 パーツのチェック　組立前にパーツが全て揃っているか確認してください




STEP3 組み立て　図に従ってパーツを組み立ててください


3-1




3-2




3-3



3-4




3-5




3-5

図を参考に小パーツを取り付けてください。
（左右）




3-6



機体とフォース、ビットは金属線等で接続してください。
（キットには付属しておりませんので各自ご用意ください）

正面図



側面図

